CALCIUM-REAKTOR

FR MODE D'EMPLOI

1. Remplissez le réservoir **(1)** du **CALCIUM REAKTOR** avec de la CALCIALITH AQUATIC NATURE de taille moyenne.
2. Placez le réacteur à l'emplacement souhaité.
3. Remplissez la moitié du compteur de bulles **(2)** avec de l'eau.
4. Raccordez le compteur de bulles **(2)** le cas échéant à votre réducteur de pression **(en option)** avec du tuyau à air de 4 x 6 mm (ou sur votre pH-mètre (**en option**)attention l'électrode pH devra être placée à la sortie d'eau (**6**)). Placez la soupape anti-retour d'eau avant le compteur de bulles comme indiqué sur le shéma.
5. Placez le cas échéant la pompe de dosage (**en option**) **(3)** avec environ 4.0 l/h**.**
6. Raccordez la pompe de dosage **(3)** et le réacteur **(4)** avec du tuyau à air 4 x 6 mm.
7. Raccordez le tuyau à air comme indiqué sur le shéma **(3)** et raccordez l'appareil au filtre ou à l'aquarium.
8. Raccordez le tuyau de sortie pour l'apport d'eau enrichie en calcium **(5)** au filtre ou à l'aquarium avec du tuyau 4 x 6 mm.
9. Dévissez le couvercle du réacteur **(1)** et remplissez le réacteur jusqu'au bord avec de l'eau.
10. Revissez le couvercle (avec une clé de 10 mm par exemple) et faire attention que le joint soit placé correctement.
11. Brancher la pompe de dosage et attendre jusqu'à ce que le réacteur **(1)** soit rempli d'eau et que l'eau s'écoule par le tuyau de sortie **(6)**.
12. Branchez la pompe du réacteur **(7)**.
13. Réglez votre système CO_2 **(en option)** pour un passage d'environ 10-15 bulles par minute pour 100 litres d'eau.
14. Au bout d'environ 2 heures, vérifiez le KH de l'eau de l'aquarium et le cas échéant augmenter l'injection de CO_2, jusqu'à ce que la sortie d'eau indique une dureté carbonatée d'environ 35 à 40°dKH.

- Si dans un petit aquarium, la dureté carbonatée augmente trop vite, vous pouvez diminuer les injections de CO_2. Si vous avez équipé l'installation d'une soupape magnétique, vous pouvez interrompre le fonctionnement de la pompe de dosage ou les injections de CO_2 pendant quelques heures par l'intermédiaire d'une minuterie.
-

- Attention, on peut aussi placer une électrode pH dans l'orifice du **CALCIUM REAKTOR** prévu à cet effet (**8**).

- Lire le mode d'emploi pour l'entretien de la pompe !

- **Cet appareil est livré avec:** le réacteur à calcaire avec les connections (**4** & **5**), le compteur de bulles (**2**), la pompe de circulation TURBO 1600 (**7**) un support d'électrode (**8**), un tuyau à air de 2 m et une soupape anti-retour d'eau.